Control4[®]

Руководство пользователя систем безопасности

Содержание

Общее описание систем безопасности		
Использование меню Security (Безопасность)		
Переход в меню Security (Безопасность)	3	
Включение сигнализации системы	3	
Отключение сигнализации системы	4	
Отправка экстренного сообщения	4	
Просмотр отдельных зон	5	
Просмотр истории событий безопасности	5	
Эффект присутствия, когда вас нет дома	3	
Использование интеркома		
Использование дверных замков		
Просмотр материала камер безопасности		
Предупреждения на сенсорных панелях		
Юридические уведомления	10	

Примечание:

В данном руководстве представлена информация о новейших возможностях системы Control4. Эти функции могут отличаться в зависимости от индивидуальных установок и версий программного обеспечения Control4, поэтому обратитесь к дилеру с любыми вопросами о доступных функциях.

Общее описание систем безопасности

Система Control4 - это не просто множество полезных и удобных функций, это еще и система безопасности. Система домашней автоматизации может использоваться для мониторинга камер безопасности, управления системой безопасности, а также для имитации вашего присутствия в пустом доме.

Страница Security (Безопасность) - домашняя страница режима безопасности системы.



запись после включения сигнализации. Подробнее об этом см. стр. б.

Control

Использование меню Security (Безопасность)

Вне зависимости от используемой системы безопасности, Control4 предоставит вам удобный и простой интерфейс для включения/отключения сигнализации и ее управления. Вы также сможете отправить тревожные сообщения, просмотреть историю всех записанных событий безопасности, а также напрямую управлять датчиками безопасности.

Переход в меню Security (Безопасность)

Для перехода в меню Security (Безопасность) выполните следующее:

1. На домашней странице Navigator выберите Security (Безопасность), а затем выберите Security System (Система безопасности).



Будет открыто меню Security (Безопасность).

E 🖣 🛄	Living Room	5:03 PM 💮 🕅
Main House	Compare a co	
Disarmed Ready State is now: DISARMED READY () Zone 12 is Closed	Press to ARM	Emergency Functions

Включение сигнализации системы

Для включения сигнализации выполните следующее:

1. Выберите зеленую кнопку Press to ARM (Нажмите для включения сигнализации) в центре страницы.



2. В списке Arming Mode (Режим сигнализации) выберите Home (Дома) или Away (Вне дома). Кнопка изменится на красную и на экране будет отображаться обратный отсчет до момента, когда вам следует выйти из дома до активации сигнализации системы.



Совет:

Для увеличения времени задержки или для настройки другого кода безопасности для включения сигнализации обратитесь к дилеру Control4.

3. Воспользуйтесь кнопкой Cancel (Отмена) для отключения таймера обратного отсчета и выключения сигнализации.



Отключение сигнализации системы

Для отключения сигнализации выполните следующее:

1. В момент, когда вы вошли в дом, таймер Entry Delay запустит отсчет времени при включенной сигнализации, или на экране будет отображена кнопка Press to DISARM (Нажмите для отключения сигнализации) до активации сигнализации.



2. Выберите красную кнопку Cancel (Отмена) или кнопку Press to DISARM (Нажмите для отключения сигнализации) в центре страницы. Откроется панель, и вы сможете ввести PIN-код безопасности.

Enter Code					
1	2	3			
4	5	6			
7	8	9			
	0	Done			

3. Введите PIN-код безопасности, а затем выберите Done (Готово).

Отправка экстренного сообщения

Экстренные сообщения о пожаре, преступлении или панике с любого навигатора даже в случае отключения системы безопасности. (Способ отправки экстренных сообщений зависит от производителя системы безопасности.)

Для отправки экстренных сообщений:

1. В меню Security (Безопасность) любого навигатора выберите иконку Emergency (Экстренные сообщения).



На экране будет отображен список опций экстренных сообщений.



2. Выберите одну из них, а затем выберите Yes (Да) в качестве подтверждения.



3. Для отмены экстренного сообщения выберите кнопку Press to DISMISS (Нажмите для отмены).



Отмена экстренного сообщения не отменит вызова аварийно-спасательных служб, которые уже были отправлены в ваш дом.



Просмотр отдельных зон

На главной странице меню Security (Безопасность) можно просмотреть состояние систем безопасности в целом, но также при желании остановиться на отдельной зоне безопасности.

Для просмотра зоны безопасности:

1. В меню Security (Безопасность) выберите иконку Zones (Зоны) в верхней части страницы.



Будет открыта страница Zones (Зоны). На этой странице вы можете просмотреть состояние каждой зоны безопасности в вашем доме. Если устройство управляется системой Control4 (например, ворота), то вы сможете управлять ими с этой страницы.



2. Для просмотра только "открытых" зон выберите меню, отмеченное тремя точками, а затем выберите Open Zones (Открытые зоны).



Просмотр истории событий безопасности

Система Control4 записывает каждое событие безопасности, включая сигналы тревоги, данные датчиков, а также включение и выключение сигнализации.

Для просмотра истории событий безопасности необходимо добавить в проект системы домашней автоматизации и агента History. Обратитесь к мастеру для получения информации.

Для просмотра истории событий безопасности:

1. В меню Security (Безопасность) выберите иконку History (История) в верхней части страницы.



На экране будет отображено окно истории событий.



2. Вы можете отфильтровать результаты, выбрать (или отменить выбор) любые иконки в верхнем правом углу страницы:





Эффект присутствия, когда вас нет дома

Использовали вы когда-либо приложения с таймерами для включения и выключения света, когда вас не было дома? Тогда вы знаете, как сложно их настроить, а их предсказуемость (и ограниченные функции) может обмануть лишь таких преступников как Эббот и Костелло, но не других нарушителей.

Познакомьтесь с функцией Mockupancy системы Control4.

Москирапсу это функция "имитации присутствия". Система Control4 выполняет все изменения освещения, движения жалюзи, видео воспроизведения, которые обычно выполняются, когда вы дома. А когда вам нужно уехать, включите систему Control4 в режим "Away" (Вне дома), и система Control4 будет повторять все записанные действия (слегка изменяя время их выполнения). Внешнему наблюдателю будет казаться, что вы дома и смотрите любимые телепередачи, включаете и выключаете свет в разных комнатах в обычное время.

Использование интеркома

Система Control4 также содержит функции интеркома, которые позволят вам отследить и связаться с любым поддерживающим функции интеркома устройством. При использовании двух устройств в системе вы сможете пересылать и принимать аудио и видео сообщения высокого качества по всему дому. Теперь вы можете:

• Видеть и слышать посетителя у передней двери. (Для этого необходима сенсорная панель и дверная станция с поддержкой видеосигнала).

• Позвонить группе устройств интеркома для приглашения всей семьи к обеду и для простого управления собственными группами.

• Наблюдать за детской комнатой. (Для этого необходимы две сенсорные панели с интеркомом).

• Звонить из одной комнаты в другую с помощью сенсорной панели или стороннего приложения на мобильном устройстве.

• Отвечать на звонок домофона на заднем дворе (или в комнате без сенсорной панели) с помощью смартфона.

Более подробная информация дана в руководстве пользователя Smart Home: Intercom Guide на веб-сайте ctrl4.co/intercom.

Дилер Control4 может настроить программирование и кнопки консоли для записи и последующего воспроизведения действий. Также, дилер может связать систему безопасности с функцией Mockupancy, так, чтобы система непрерывно определяла, выключена ли сигнализация и автоматически воспроизводила определенные действия после включения сигнализации. При использовании кнопок консоли цвета их индикаторов будут автоматически изменяться на красный для записи, зеленый для воспроизведения и синий при простое.

Для настройки этой функции обратитесь к дилеру Control4.





Использование дверных замков

Вы можете открыть или закрыть любой дверной замок, а также отследить все попытки открыть нужный замок (если эта функция поддерживается замком) с помощью сенсорной панели или другого навигатора. Большинство функций зависит от типа замка, но мы приведем несколько общих примеров.

Чтобы открыть или закрыть дверь выполните следующее:

1. На домашней странице Control4 выберите Security (Безопасность), а затем выберите Locks & Sensors (Замки и датчики). Каждый замок и каждая дверь обозначены иконкой, которая указывает на состояние замка - открыто/закрыто, а также на заряд батареи (если заряд батареи замка низкий).





2. Убедитесь, что выбранная вами комната содержит необходимый вам замок (или выберите All Rooms - Все комнаты), затем прикоснитесь к кнопке замка для переключения его состояния - закрыто/открыто.

Для настройки пользователя замка:

1. В поле Locks & Sensors (Замки и датчики) выберите стрелку, расположенную возле названия замка, чтобы открыть его меню настроек.



2. Выберите Users (Пользователи), затем выберите кнопку +.



3. Введите User Name (Имя пользователя) и User Code (Код пользователя), измените другие настройки пользователя, затем выберите кнопку с флажком. (Максимально допустимое количество пользователей зависит от типа замка).

Create New User	
User Name Liz	User Code (4 to 8 digits) 🗹 Show Code
User Status	
Access	ON



Для просмотра истории доступа к замку:

1. В поле Locks & Sensors (Замки и датчики) выберите стрелку, расположенную возле названия замка, чтобы открыть его меню настроек.

2. Выберите History (История). На экране отображается последнее использование данного замка.



Для изменения настроек замка:

1. В поле Locks & Sensors (Замки и датчики) выберите стрелку, расположенную возле названия замка, чтобы открыть его меню настроек.



2. Выберите Settings (Настройки). Доступные настройки зависят от типа замка, и некоторые из них содержат:

- Код администратора
- Блокировка по расписанию
- Количество записей в журнале регистрации (истории)
- Журнал регистрации неудачных попыток
- Режимы замка.

Просмотр материала камер безопасности

При использовании камер безопасности вы сможете просмотреть их видеосигналы по отдельности или одновременно. Вы можете добавить до 8 камер на страницу для приложения Control4 для PC/MAC, 10 камер на страницу для сенсорных панелей и до 18 камер на страницу для телевизоров.

Камеры могут быть установлены в любом необходимом месте, у выходов и бассейнов, в гараже и в детской комнате. Вы также можете установить камеру на расстоянии в несколько метров от входной двери, таким образом вы сможете увидеть посетителя не только через камеру домофона. Можно подключить веб-камеру к интернету (как камеры на дороге) и постоянно отслеживать данные.

Для просмотра видеоматериала камеры:

1. На домашней странице Control4 выберите Security (Безопасность), а затем выберите Cameras (Камеры). На экране будут отображены маленькие картинки камер.



- 2. Выберите нужную камеру для просмотра ее изображения.
 - Для использования контроллеров камеры или переключения углов обзора (при поддержке), выберите Моге (Дополнительно).
 - Для полноэкранного отображения картинки выберите Full Screen (Большой экран).



Предупреждения на сенсорных панелях

Сенсорная панель T3 предупредит вас об открытии двери или изменении состояния любой из зон безопасности (например, занято или свободно). Эта функция зависит от установленного в доме аппаратного обеспечения.

Для настройки реагирования сенсорной панели на вход/выход:

1. Перейдите на страницу Security (Безопасность) нужной комнаты, затем выберите Settings (Настройки).





2. Можно настроить так, чтобы окно Status (Состояние) открывалось при определении любого входа/выхода. Для этого переключите параметр Go to status screen on exit/entry delay (Перейти к странице состояния при входе/выходе) в положение On (Вкл.).



3. Также, можно настроить так, чтобы раздавался звуковой сигнал при определении любого входа/выхода. Для этого переключите параметр Chime on exit/entry delay (Звуковой сигнал при входе/выходе) в положение On (Вкл.)

Для настройки реагирования сенсорной панели на любые изменения состояния в зоне безопасности выполните следующее:

1. Перейдите на страницу Security (Безопасность) нужной комнаты, затем выберите Settings (Настройки). Будет открыто меню Settings (Настройки).

G 🖣 🛄		Master Bedroom			58°	9:59 PM	•)))
Main House	A Status	ی History	Zones	🔯 Settings			
Partition							
Go to status screen on exit/entr	y delay						On
Chime on exit/entry delay							
Chime on zone state change							On
Touch Panel							
Chime volume		2				•)

2. Переключите параметр Chime on zone state change (Звуковой сигнал при изменении состояния в зоне) в положение On (Вкл.).



Юридические уведомления

Ограничение ответственности Control4

Control4[®] не делает никаких заявлений или гарантий в отношении данной публикации, и в частности, отказывается от любых явных или подразумеваемых гарантий товарной пригодности или соответствия какой-либо конкретной цели. Control4 оставляет за собой право вносить изменения в любые или все части данной публикации в любое время, без каких-либо обязательств извещать какое-либо физическое или юридическое лицо о выполненных изменениях.

GNU

GNU - УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. СРОКИ И УСЛОВИЯ КОПИРОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ (раздел 3.b.).

Вы можете копировать и распространять Программу (или работу, основанную на ней, в соответствии с разделом 2) в виде объектной программы или в исполняемой форме в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 выше, при условии, что вы также выполните одно из следующих действий:

Приложите письменное предложение, действительное в течение не менее трех лет, предоставьте любой третьей стороне за оплату, не превышающую стоимость физического копирования комплекта файлов исходного кода, полную машиночитаемую копию соответствующего исходного кода, который будет распространяться в соответствии с условиями пунктов 1 и 2 на носителе, обычно используемом для обмена программным обеспечением.

Полная версия лицензии доступна на веб-сайте Control4: www.control4.com.

Gracenote

Gracenote^{*}, логотип Gracenote и логотип "Powered by Gracenote" являются зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой Gracenote, Inc в США и/или других странах. Технологии распознавания музыки и DVD и связанные с ней данные предоставляются Gracenote^{*}. Gracenote является промышленным стандартом в области технологии распознавания музыки и DVD и связанные с ней контентом. Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.gracenote.com.

Control

control4.com | 888.400.4070

MPEG

Fraunhofer IIS и Thomson. Технология сжатия звука MPEG Layer-3 принадлежит компании Fraunhofer IIS и THOMSON. Поставка данного продукта не предполагает передачу лицензии и не подразумевает каких-либо прав на распространение контента, созданного при использовании этого продукта, в прибыльных системах вещания (наземных, спутниковых, кабельных и /или других каналах распространения), в потоковых приложениях (через Интернет, интранет и /или других сетях), а также в других распределительных системах (в приложениях платного аудио и аудио по запросу и т.п.) или на физических носителях (компакт-диски, цифровые универсальные диски, полупроводниковые чипы, жесткие диски, карты памяти и т.п.). Для использования в упомянутых ситуациях необходимо наличие независимой лицензии. Более подробную информацию вы можете найти на веб-сайте mp3licensing.com. Radio Locator является поставщиком услуг АМ / FM вещания.

Spread

Данный продукт содержит программное обеспечение, разработанное Spread Concepts LLC для использования в Spread toolkit. Более подробная информация о Spread дана на веб-сайте www.spread.org.

All Media Guide

© 2005-2008 All Media Guide, LLC предоставляет технологии распознавания музыки и видео, обложку и соответствующий текст, который содержит дополнительную информацию для пользователей навигаторами в системе Control4.

Авторские права, торговые марки

Control4 Corporation©2016. Все права защищены. Control4, логотип Control4, знак 4 в круге, 4Store, 4Sight, Control4 My Home и Mockupancy являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Control4 Corporation в США и/или других странах. Все названия компаний и продуктов в данном документе являются собственностью соответствующих правообладателей. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Строго запрещается воспроизводить, копировать, сохранять или использовать каким-либо другим способом документ без письменного разрешения компании-издателя. Контактная информация

